

Boîte Banksia Forum « Les fous du bois »

Réalisation de Pierre DG



Voici la noix de banksia brute



Je coupe les deux bouts



Entre pointes, faire la prise pour le mandrin des deux côtés



Faire l'esquisse de la boîte



Séparez le couvercle et faire une jauge de profondeur



Report du diamètre du couvercle



Collage à la CA des alvéoles



Faire le creusage



Videz les alvéoles avec une pointe à tracer , poncez jusqu'au 600, finition shellawax ultrashine et shellawax liquide puis videz le surplus des alvéoles avec un coton tige



Reprise au mandrin en expansion pour finir l'extérieur (même méthode que pour l'intérieur de la boîte).



Faire une empreinte pour fixer le pied.



Faire la broche du pied (creusez légèrement le corps du pied pour qu'il se place bien dans la courbe du fond de la boîte).
Tournez le pied et testez si les deux pièces s'épousent parfaitement avant de détacher le pied.

Faire la même chose avec le couvercle (creusage, reprise, ...)

Faire le fleuron avec la broche et creusez légèrement le corps de celui-ci.



Coller le pied et le fleuron : la boîte est finie ! (boîte et pied font au total 85 mm de même que le couvercle et le fleuron)

