

Pendentif de Pierre3R

(Forum « Les fous du bois »)

Tourneur repens-toi



Visse un disque en bois sur le plateau de ton tour. Marque le centre par un perçage à l'âlène mentholée et un second perçage situé à 10 mm du premier.



Centre ensuite un petit disque en bois (ici de l'olivier) sur le plateau en le collant au double face (scotch moquette) Ce disque aura environ 60mm de Ø et une épaisseur de 10 à 12 mm.



Façonne- le en laissant le point haut au centre et en allant en dégradé capitaine Dreyfuss vers la périphérie :



Dévisse ensuite ton plateau en bois sans toucher à l'élément scotché. Revisse le plateau en pointant cette fois le petit trou décalé. Marque ensuite l'emplacement du futur creusage au crayon :



Ca va tourner désaxé, mais pas de quoi s'émouvoir. Pour ce creusage, j'ai utilisé un outil losangé de chez Sorby. Mais la pointe d'une plane ferait aussi l'affaire :



Il suffit d'enfoncer la pointe sur le trait de crayon. Un cône va apparaître qu'il faudra détacher lorsque tu arriveras sur l'adhésif :



C'est tout pour le tournage. Il te reste à poncer le pourtour trouesque hors tour...



Et à offrir le pendentif à la dame de ton coeur (ou d'une autre partie de ton anatomie) en lui laissant croire que tu l'as dégoté chez Van Cleef et Arpels ou en braquant un diamantaire anversois.

