

Pas à pas de papy tourneur

Les fous du bois

Soliflore décentré palissandre santos

prendre un carrelet de 55mm x 55mm x 230mm(30mm pour la prise de mandrin)



cylindrer le carrelet conique de 55mm à 35mm

Tracer les 3 usinages : espacement de 45mm chacun

Percer pour le tube selon sa longueur (ici diam : 16mm prof : 125mm)



1° décentrage : j'ai, utilisé une tige de 5mm sur un mandrin de perçage

Deporter le bois et le placer contre la tige



Tournage du 1°décentré jusqu'au premier repère



2°décentré : placer la tige au 2°repère en retrait de 5mm



Tournage du 2° décentré :



Traçage du 3°décentré : placer la tige 5mm en retrait du 3°repère



tournage du 3°décentré



Personnellement je vérifie le décentrage avant la fin du creusage

Confectionner le pied selon ses goûts :



Voici le soliflore terminé pied décoré avec buis

